



Display/Fernbedienung MT91

Anleitung



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Übersicht	3
3. Äußeres	4
4. Installationsanweisungen	5
5. Tasten	5
6. Echtzeitanzeige	6
7. Parametereinstellungen	6
8. Fehlercodes	8
9. Technische Daten	9
10. Abmessungen	9



1. Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Wenn Sie das Produkt erhalten, prüfen Sie, ob es Transportschäden aufweist. Wenden Sie sich bei Problemen rechtzeitig an das Transportunternehmen oder an unsere Firma.
- Lesen Sie dieses Handbuch und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren.
- Halten Sie das Produkt fern von Regen, starker Staubentwicklung, Vibrationen, Korrosion und starken elektromagnetischen Störungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und anderen Flüssigkeiten in das Produkt.
- Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile. Demontieren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren.

2. Übersicht

MT91 ist eine neue Generation von Display/Fernbedienung, die speziell für Wechselrichter entwickelt wurde. Es zeigt die Echtzeitparameter des Wechselrichters auf einem Bildschirm an. Es unterstützt die Parameterkonfiguration über die Tastenbedienung, wodurch das Produkt für unterschiedliche Anforderungen geeignet ist.

Merkmale

- Dual-Interface-Design, einfache Verbindung mit Wechselrichter und anderen optionalen Modulen
- LCD-Bildschirm, dynamische Echtzeit-Anzeige der Systemdaten
- Visuelle Fehlercodes, rechtzeitige Benachrichtigung bei Warnungen und Fehlern
- Last-ON/OFF-Taste zur direkten Steuerung der Last
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Bedienoberfläche



3. Äußeres



* Halten Sie 🛱 für 2 Sekunden, um die Last auszuschalten, halten Sie erneut für 2s, um sie wieder einzuschalten



• Verbinden Sie das MT91 mit einem Wechselrichter:

Verbinden Sie den "Wechselrichter Eingang" des MT91 und den RJ45-Anschluss des Wechselrichters über ein RS485-Kommunikationskabel (mitgeliefertes Zubehör, Modell: CC-RJ45-3.18-150U).

• Verbinden Sie das MT91 mit einem Zusatzmodul

Verbinden Sie den "Fernbedienung Eingang" des MT91 und die Zusatzmodule wie eBox Bluetooth/eBox Wifi/BMS über oben genanntes Adapterkabel (nicht enthalten).



4. Installationsanweisungen

Die Oberflächenmontage wird empfohlen.

- Schritt 1: Positionieren Sie anhand der Installationsgröße (91mm) und bohren Sie zwei Schraubenlöcher (nicht kleiner als 77x52mm).
- Schritt 2: Verwenden Sie zwei PWM3*10-Schrauben zur Befestigung des Geräts.



5. Tasten

Taste	Durchführung	Anweisung		
	Drücken	Nach oben		
	Drücken für 2s	 In der Echtzeitanzeige (Standardanzeige beim 		
		Einschalten) drücken Sie für 2s, um die Einstellungen zu öffnen		
		 In den Einstellungen drücken Sie 		
		2s, um zur Parametereinstellung zu		
		gelangen.		
Drücken	Drücken	Nach unten		
	Drücken für 2s	 In der Echtzeitanzeige drücken Sie 		
		2s, um den Lastausgang An/Aus zu		
		schalten (Standard An).		
₹/		 In den Einstellungen drücken Sie 		
		2s, um die gewählten Parameter zu		
		bestätigen		
	Drücken	In den Einstellungen drücken Sie		
		beide Tasten, um die		
		Parametereinstellung zu verlassen.		
	Drückon für 2c	In der Echtzeitanzeige drücken Sie 2s,		
		um die Fehler zu entfernen.		

Langer Ton zur Bestätigung der Parameter, kurzer Ton für andere Aktionen



6. Echtzeitanzeige

In der Echtzeitanzeige (Standard bei Einschalten) drücken Sie bitte 🚾 oder 🗔, um die Anzeige in der Reihenfolge zu wechseln



7. Parametereinstellungen

Schritt 1: In der Echtzeitanzeige drücken Sie 🚾 für 2s, um die Einstellungen zu öffnen

Schritt 2: Drücken Sie oder 💭 , um die Parameter auszuwählen

Schritt 3: Drücken Sie 2s, um die gewählten Parameter zu konfigurieren. Der Parameterwert blinkt.

Schritt 4: Drücken Sie 😡 oder 💭 , um den Parameterwert auszuwählen

Schritt 5: Drücken Sie 🛱 für 2s, um die Konfiguration zu bestätigen

Schritt 6: Drücken Sie 🔜 + 🛱 , um die Einstellungen zu verlassen



Folgende Parameter werden angezeigt:

LCD-Display	Parameter	Standard	User Einstellung
	220VAC	220VAC/ 230VAC	
🗢 (191	Ausgangsspannung	110VAC	110VAC/ 120VAC
🕈 FRE	Ausgangsfrequenz $^{(1)}$	50Hz	50Hz/60Hz
🏟 BLT	LCD Hintergrundlicht Dauer	30s	30s/ 60s/100s(dauerhaft an)
	Unterspannung-	12V: 10.8V	12V:10.5V~14.2V; Schritte: 0.1V
Trennspannung ^②	Trennspannung ⁽²⁾	24V: 21.6V	24V: 21V-30.2V; Schritte: 0.1V
		48V: 43.2V	48V: 42V-62.4V; Schritte: 0.1V
	Unterspannung-	12V: 12.5V	12V: 11.5V~15.2V; Schritte: 0.1V
	Anschlussspannung ⁽²⁾	24V: 25V	24V: 22V-31.2V; Schritte: 0.1V
		48V: 50V	48V: 43V-63.4V; Schritte: 0.1V
	Überspannung-	12V: 14.5V	12V: 11.5V~15.2V; Schritte: 0.1V
	Anschlussspannung $^{(2)}$	24V: 29V	24V: 22V-31.2V; Schritte: 0.1V
		48V: 58V	48V: 43V-63.4V; Schritte: 0.1V
	Überspannungs-	12V: 16V	12V: 12.5V~16.2V; Schritte: 0.1V
	Trennspannung ^②	24V: 32V	24V: 23V-32.2V; Schritte: 0.1V
		48V: 64V	48V: 44V-64.4V; Schritte: 0.1V

1 Nach dem Konfigurieren der mit 1 gekennzeichneten Parameter startet der Wechselrichter automatisch neu. Er nimmt die Arbeit entsprechend dem neuen Parameterwert wieder auf.

② Die Serien NPower und IPower-Plus unterstützen die Änderung der mit ② markierten Parameter. Bitte beachten Sie die folgenden Regeln für die Änderung; andernfalls wird die Parametereinstellung nicht erfolgreich sein. Die IPower- und TPower-Serien unterstützen nicht die Änderung von Parametern, die mit ② gekennzeichnet sind.

Regelung der Spannung zum Schutz der Batterie:

A. Überspannungsbegrenzungsspannung(16,2/32,2/64,4V) \geq Überspannung-Trennspannung \geq Überspannung-Anschlussspannung +1V.

- B. Überspannung-Anschlussspannung ≥ Unterspannung-Anschlussspannung.
- C. Unterspannung-Anschlussspannung \geq Unterspannung-Trennspannung +1V.
- D. Unterspannung-Trennspannung ≥ Unterspannungsbegrenzungsspannung (10,5/21/42V).



Folgender Status wird angezeigt, wenn die Schutzspannungen erreicht werden

Schutz Eingangsspannung	Status
	Der Ausgang ist Aus.
Überspannungsschutz	Die blaue Anzeige blinkt schnell. Ton ist an.
	LCD-Display zeigt $\Delta I \square $ \.
Überspannung-Anschluss	Die blaue Anzeige ist dauerhaft an. Die Ausgangsspannung
	ist normal.
Unterspannungsschutz	Der Ausgang ist Aus.
	Die blaue Anzeige blinkt langsam. Ton ist an.
	LCD-Display zeigt ▲1L ¥.
Unterspannung-Anschluss	Die blaue Anzeige ist dauerhaft an. Die Ausgangsspannung
	ist normal.

Hinweis: Obwohl der Wechselrichter mit einer Überspannungsschutzfunktion ausgestattet ist, darf die Überspannung nicht höher als 20V für das 12-V-System, nicht höher als 40V für das 24-V-System und nicht höher als 80V für das 48-V-System sein; andernfalls kann der Wechselrichter beschädigt werden.

8. Fehlercodes

Fehlercode	Fehler	Ton	Betriebsanzeige	Fehleranzeige
∆0TP	Wechselrichter Übertemperatur Kühlkörper Übertemperatur	5 Töne	AUS	Dauerhaft AN
VIDA	Eingang Überspannung	5 Töne	Schnell blinkend (1Hz)	AUS
AILV	Eingang Unterspannung	5 Töne	Langsam blinkend (1/4Hz)	AUS
∆OSC	Ausgang Kurzschluss	5 Töne	AUS	Schnell blinkend (1Hz)
∆OOL	Ausgang Überlast	5 Töne	Dauerhaft AN	Langsam blinkend (1/4Hz)
A0'14	Ausgangsspannung abnormal	5 Töne	AUS	AUS



9. Technische Daten

Modell	MT91	
Kompatible Produkte	NPower/TPower/IPower-Plus/IPower	
Stromversorgung	5VDC	
Stromversorgung durch	Wechselrichter Kommunikationsschnittstelle	
LCD-Hintergrundlicht	Vorhanden	
Installation	Oberflächenmontage	
Eigenverbrauch	14mA/5V (kein Hintergrundlicht)	
	23mA/5V (mit Hintergrundlicht)	
Betriebstemperatur	-20°C∼+60°C	
Lagerungstemperatur	-35°C∼+70°C	
Maße	φ100mm X 19.4mm	
Montagemaß	ф100mm X 50mm	
Montageloch	φ3.5mm	
Gewicht	65g	

10. Abmessungen







Westech-Solar Energy GmbH

Robert-Koch-Str. 3a 82152 Planegg Deutschland

Tel.: +49 (0) 89-89545770

Fax: +49 (0) 89-89545771

E-Mail: info@westech-energy.com